

Nummer: **12**
Bearbeitungsstand: 01/2023

Betriebsanweisung

Fahrbare Hubarbeitsbühnen



Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: **Betriebspunkte BsS & Lager**

1. ANWENDUNGSBEREICH

- Diese Betriebsanweisung gilt für die BsS Bergsicherung Sachsen GmbH.
- Sie gilt für das Verwenden von Fahrbaren Hubarbeitsbühnen.
- Diese Betriebsanweisung regelt den Betrieb von Hubarbeitsbühnen.

2. GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



- Unsachgemäßer Einsatz kann zu schweren Absturzunfällen führen.
- Durch herabfallende Gegenstände können Personen verletzt werden.
- Anfahren oder Umkippen der Fahrbaren Hubarbeitsbühne



3. SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



- Beim Betrieb die Betriebsanleitung des Herstellers beachten.
- Arbeitsbühnen müssen so aufgestellt werden, dass sie sicher stehen
- Arbeitsbühne mit min. 1m hohem Geländer mit Handlauf, Knie und Fußleiste
- Hubarbeitsbühne nicht überlasten, max. Belastung: hier Angabe des Herstellers
- Bereich unter schwenkbaren Arbeitsplattformen von Hubarbeitsbühnen sichern
- Standplatz auf der Arbeitsbühne nicht durch Kisten oder Tritte erhöhen
- Nicht über die Arbeitsbühne hinausbeugen
- Abstand zu Freileitungen bei unbekannter Spannung mind. 5 m



4. VERHALTEN BEI STÖRUNGEN



- Treten Störungen der Einzelkomponenten auf, ist die Benutzung unverzüglich einzustellen und die verantwortliche Aufsichtsperson (PL) zu informieren.
- Unbeabsichtigte Inbetriebnahme ist durch das Abschalten wirksam zu verhindern.
- Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten dürfen nur durch fachkundige Personen durchgeführt werden.
- Haben Störungen zu Unfällen mit Personen- oder Sachschaden geführt, ist nach Möglichkeit der gesamte Arbeitsbereich bis zum Eintreffen der verantwortlichen Aufsichtsperson (PL) unverändert zu belassen.

5. ERSTE HILFE



- **Unfallstelle sichern, Erste Hilfe** leisten, ggf. weitere **Hilfe herbeirufen**, z.B. Kollegen und **Ersthelfer** hinzuziehen, **verunfallte Person bergen**.
- Unfall melden
- ggf. **Notruf: 112 absetzen - Havariemerklblatt beachten!**
- Durchgeführte Erste-Hilfe-Leistungen immer im **Verbandbuch** eintragen.

Unternehmer/Geschäftsleitung