

Nummer:

**35**

Bearbeitungsstand: 01/2023

**Betriebsanweisung**Ortsveränderliche Betriebsmittel

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

**Betriebspunkte & Lager Bss****1. ANWENDUNGSBEREICH**


- |  |  |  |
|--|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diese Betriebsanweisung gilt für die Bss Bergsicherung Sachsen GmbH.</li> <li>• Sie gilt für das Verwenden von Ortsveränderlichen Betriebsmitteln.</li> <li>• Diese Betriebsanweisung regelt die Benutzung von Ortsveränderlichen Betriebsmitteln.</li> </ul> |  |
|--|--|--|

**2. GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT**

- |      |  |  |
|------|--|--|
| <br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verletzungsgefahr durch scharfes und spitzes Bohrwerkzeug sowie weggeschleuderte Späne und Splitter. Nachlauf beachten!</li> <li>• Bei starkem Lärm (ab 80 dB(A)) besteht die Gefahr von Gehörschädigungen.</li> <li>• Bei Arbeiten in explosionsfähigen Dämpfen, Gasen und Stäuben und beim Anbohren von Gasleitungen besteht Explosionsgefahr.</li> <li>• Unfallgefahr durch wegfliegende Werkstücke</li> </ul> |  |
|------|--|--|

**3. SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN**

- |          |  |      |
|----------|--|------|
| <br><br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Technische Schutzmaßnahmen</b></li> <li>• Bei Handbohrmaschinen Bohrer stets zentrisch einspannen und Spannschlüssel aus dem Bohrfutter entfernen.</li> <li>• Bei Kreissägen auf richtige Drehrichtung des Sägeblatts achten.</li> <li>• Maximale zulässige Schnitttiefe einhalten. Werkstück sicher befestigen. Funktion der Schutzeinrichtung (Abstand Spaltkeil/selbstschließende Schutzaube) beachten.</li> <li>• Bei Winkelschleifern das Umfeld vor Funkenflug schützen. Das Werkstück sicher befestigen. Scheibe nach Größe, Werkstoff, Maschinendrehzahl und Art der Arbeit (Trennen oder Schleifen) auswählen.</li> <li>• Richtige Schleifscheiben auswählen- farbliche Kennzeichnung der Scheiben beachten.</li> </ul> | <br> |
|----------|--|------|

**4. VERHALTEN BEI STÖRUNGEN**

- |  |   |  |
|--|---|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Treten Störungen der Einzelkomponenten auf, ist die Benutzung unverzüglich einzustellen und die verantwortliche Aufsichtsperson (PL) zu informieren.</li> <li>• Unbeabsichtigte Inbetriebnahme ist durch das Abschalten wirksam zu verhindern.</li> <li>• Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten dürfen nur durch fachkundige Personen durchgeführt werden.</li> <li>• Haben Störungen zu Unfällen mit Personen- oder Sachschaden geführt, ist nach Möglichkeit der gesamte Arbeitsbereich bis zum Eintreffen der verantwortlichen Aufsichtsperson (PL) unverändert zu belassen.</li> </ul> |  |
|--|---|--|

**5. ERSTE HILFE**

- |  |  |  |
|--|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Unfallstelle sichern, Erste Hilfe</b> leisten, ggf. weitere <b>Hilfe herbeirufen</b>, z.B. Kollegen und <b>Ersthelfer</b> hinzuziehen, <b>verunfallte Person bergen</b>.</li> <li>• Unfall melden</li> <li>• <b>ggf. Notruf: 112 absetzen - Havariemerkblatt beachten!</b></li> <li>• Durchgeführte Erste-Hilfe-Leistungen immer im <b>Verbandbuch eintragen</b>.</li> </ul> |  |
|--|--|--|

Unternehmer/Geschäftsleitung